



# FLEURCO™ connect

## GUIDE POUR L'INSTALLATION DU DRAIN



**1**  
Déterminer l'emplacement du drain du bain et percer un trou de 4" au plancher.



**2**  
Note importante, la sortie du drain est 2", si nécessaire, utiliser le manchon de réduction 1 1/2".



**3**  
Raccorder le drain au siphon avec la colle appropriée.



**4**  
Fixer le drain au plancher et insérer le bouchon d'essai pour protéger l'ouverture.



**5**  
Vous assurez de ne pas obstruer l'entrée du drain lors de la pose du revêtement.



**6**  
Fixer le tuyau connecteur au drain du bain. Assurez-vous que les 2 pièces sont compatibles.



**7**  
Enlever le bouchon, bien lubrifier le tuyau connecteur avant de le glisser dans le drain et assurez-vous que les deux sont bien alignés.



**8**  
Faire glisser tranquillement le tuyau connecteur dans le drain jusqu'à ce que le bain soit en position.



### Bouchon d'essai de pression

\*Si vous désirez faire une vérification sous pression pour vérifier l'étanchéité des joints, il est nécessaire d'utiliser le bouchon prévu à cet effet.

